INSTRUKCJA OBSŁUGI I PIELĘGNACJI

Wielofunkcyjne Urządzenie do Pielęgnacji Zwierząt (Odkurzacz / Suszarka) – Model X2

1. Wskazówki Bezpieczeństwa (Safety Warnings & Precautions)

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zasadami. Niezastosowanie się do instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem sprzętu.

• **Przeznaczenie:** Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego przy pielęgnacji zwierząt. Nie stosować w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz.

• **Nadzór:** Użytkowanie przez dzieci lub osoby z ograniczeniami fizycznymi/umysłowymi wymaga stałego nadzoru. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.

• **Prąd elektryczny:** Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. Nie ciągnij za przewód i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

• **Praca na sucho:** Urządzenie służy wyłącznie do usuwania suchej sierści. Zabrania się odkurzania wody, cieczy oraz łatwopalnych substancji (np. benzyny).

• **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** W przypadku nienormalnego wzrostu temperatury silnika, wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut do całkowitego ostygnięcia.

• **Konserwacja filtrów:** Zawsze upewnij się, że filtr HEPA i gąbkowy są zamontowane. Praca bez filtrów prowadzi do trwałego uszkodzenia silnika.

UWAGA: Jeśli otwór ssący zostanie zablokowany, natychmiast wyłącz urządzenie, opróżnij pojemnik na kurz i oczyść wlot powietrza przed ponownym uruchomieniem.

2. Wykaz Akcesoriów i Elementów Zestawu (Package List)

W skład kompletnego zestawu urządzenia Model X2 wejdzie jednostka centralna oraz akcesoria ssące i nadmuchowe:

Nazwa elementu	Opis i przeznaczenie w pielęgnacji	Ilość
Jednostka główna (Vacuum & Dryer)	Silnik z systemem podwójnego trybu (odkurzacz / suszarka), pojemnik 2.2 L	1 szt.
Elastyczny wąż ssący / nadmuchowy	Rozciągliwy przewód łączący jednostkę z końcówkami roboczymi	1 szt.
Szczotka do czesania (Slicker Brush)	Rozczesywanie podszerstka z natychmiastowym odsysaniem luźnej sierści	1 szt.
Bezprzewodowa maszynka (Pet Clippers)	Strzyżenie sierści z opcją podłączenia węża ssącego (brak bałaganu)	1 szt.
Nasadki grzebieniowe (3-18 mm)	6 nasadek dystansowych (3, 6, 9, 12, 15, 18 mm) do regulacji długości	6 szt.
Dysza okrągła (Round Blow Nozzle)	Koncentracja nadmuchu – gęsty podszerstek, wrażliwe miejsca (głowa, łapy)	1 szt.
Dysza płaska (Flat Blow Nozzle)	Szybkie suszenie dużych powierzchni ciała zwierzęcia	1 szt.
Grzebień elektrostatyczny / Dyfuzor	Rozczesywanie sierści podczas suszenia oraz zwiększanie objętości	2 szt.
Torba i szczoteczka czyszcząca	Przechowywanie akcesoriów oraz konserwacja ostrzy maszynki	1 zestaw

3. Budowa Urządzenia i Panel Sterowania (Product Overview)

Jednostka główna wyposażona jest w poręczny uchwyt transportowy, przezroczysty pojemnik na kurz o pojemności 2.2 L z przyciskiem szybkiego opróżniania oraz podwójny port podłączenia węża.

• **Przycisk zasilania (Power Switch):** Włącza i wyłącza urządzenie.

• **Przełącznik trybu (Cleaner / Blower):** Wybór pomiędzy trybem odkurzania/czesania a trybem suszenia nadmuchowego.

• **Wskaźnik i regulacja prędkości (3 poziomy):** Pozwala na płynne dostosowanie siły ssania lub nawiewu (poziom 1, 2, 3).

• **Regulacja temperatury suszenia (Blower Temp):** Dostępna wyłącznie w trybie suszenia. W trybie odkurzania regulacja temperatury jest automatycznie zablokowana ze względów bezpieczeństwa.

4. Instrukcja Odkurzania i Czesania Sierści (Start to Vacuum Hair)

Krok 1: Podłączenie węża: Wsuń elastyczny wąż w port ssący (Vacuum Inlet) aż do zablokowania zatrzasku.

Krok 2: Montaż końcówki: Zamontuj szczotkę do czesania (Slicker Brush) lub końcówkę do czyszczenia ubrań na drugim końcu węża.

Krok 3: Zasilanie: Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.

Krok 4: Uruchomienie trybu czesania: Naciśnij włącznik i wybierz tryb odkurzania (Cleaner Mode).

Krok 5: Wybór prędkości: Ustaw poziom 1 (low speed) przy pierwszym użyciu, aby przyzwyczaić zwierzę do dźwięku silnika.

Krok 6: Czesanie: Wykonuj płynne ruchy szczotką w kierunku wzrostu sierści. Wyczesane włosy są automatycznie zasysane do zbiornika.

Krok 7: Opróżnianie zbiornika: Po zakończeniu naciśnij przycisk zwalniający pojemnik, otwórz dolną klapę i wyrzuć sierść do kosza.

5. Obsługa Maszynki do Strzyżenia (Pet Clippers Operation)

Bezprzewodowa maszynka elektryczna może pracować samodzielnie lub w połączeniu z wężem ssącym urządzenia X2.

• **Praca z odsysaniem:** Podłączenie węża ssącego do maszynki sprawia, że obcięta sierść jest wciągana bezpośrednio do pojemnika.

• **Nasadki grzebieniowe (3-18 mm):** Wybierz nasadkę odpowiadającą żądanej długości sierści (3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm) i nasuń ją na głowicę maszynki aż do zatrzaśnięcia.

• **Technika strzyżenia:** Prowadź maszynkę płasko przy ciele zwierzęcia, przesuwając ją delikatnie pod włos. Nie dociskaj ostrza pionowo do skóry.

• **Rekomendowane nasadki:** Do uszu i łap zaleca się nasadki krótsze (3-6 mm), natomiast do grzbietu i boków nasadki dłuższe (9-18 mm).

6. Instrukcja Suszenia Sierści (Start to Dry Hair)

Osuszenie ręcznikiem: Wstępnie usuń nadmiar wody z sierści pupila przy użyciu chłonnego ręcznika.

Podłączenie węża nadmuchowego: Podłącz wąż do portu wylotowego (Blow Outlet).

Wybór dyszy: Zamontuj odpowiednią dyszę w zależności od rasy zwierzęcia i typu sierści:

– *Dysza okrągła:* Skupiony strumień powietrza do rozbijania gęstego podszerstka i suszenia pyszczka/łap.

– *Dysza płaska:* Szeroki strumień do szybkiego osuszania tułowia i dużych płatów sierści.

– *Dyfuzor / Grzebień:* Unoszenie sierści u nasady i jednoczesne stylizowanie.

Regulacja nawiewu i temperatury: Rozpoczynaj suszenie od niskiej temperatury i delikatnego nawiewu, stopniowo zwiększając moc.

7. Konserwacja, Czyszczenie Filtrów i Ostrzy

Czyszczenie filtra HEPA i gąbkowego:

1. Wyjmij pojemnik na kurz i wyciągnij moduł filtracyjny.
2. Oczyść filtr HEPA oraz gąbkę przy użyciu dołączonej szczoteczki na sucho. **Nie myj filtra HEPA wodą!**
3. Włóż wyczyszczony filtr z powrotem do obudowy.

Konserwacja ostrzy maszynki:

1. Kciukiem wypchnij zespół ostrza z obudowy maszynki.
2. Oczyść ząbki i wnętrze głowicy z włosów za pomocą pędzelka.
3. Nanieś 2-3 krople oleju konserwującego na krawędzie tnące.

4. Wsuń dolny zaczep ostrza w szczelinę obudowy i dociśnij aż do kliknięcia.

8. Specyfikacja Techniczna (Technical Specifications)

Parametr jednostki głównej	Wartość	Parametr maszynki (Clippers)	Wartość
Napięcie wejściowe	120V ~ 60Hz	**Napięcie robocze**	DC 3.7V
Moc znamionowa	1100W ± 10%	**Moc znamionowa**	5W
Pojemność zbiornika	2.2 Litra	**Czas ładowania**	ok. 3-4 godziny
Długość węża	1.5 metra	**Czas pracy akumulatora**	do 180 minut
Poziom hałasu	≤ 75 dB	**Pojemność baterii**	2000 mAh
Wymiary urządzenia	420 x 149 x 237 mm	**Długość przewodu zasilającego**	2.5 metra

9. Tabela Rozwiązywania Problemów (Troubleshooting)

Objaw / Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania lub niewłaściwie podłączony kabel	Sprawdź podłączenie do gniazdka sieciowego.
Słaba siła ssania	Zablokowany wąż, pełny zbiornik lub zabrudzony filtr HEPA	Opróżnij pojemnik 2.2L, udrożnij wąż i oczyść filtr HEPA.
Maszynka nagrzewa się podczas pracy	Zanieczyszczone ostrze lub brak smarowania	Wyczyść ząbki ostrza z sierści i nałóż kroplę oleju.
Uszkodzony wąż ssący	Przetarcie lub pogryzienie przez zwierzę	Wymień wąż na nowy; przechowywać w torbie ochronnej.